

安全上の注意事項

本書面と利用規約を必ずご確認ください

本注意事項には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、GPS 端末「Pocket GPS FS010G」（以下「被検索端末」と言う）を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。以下の注意事項をお読みいただき、内容を確認したうえでご利用いただくようお願いいたします。

- 分解、改造をしないでください。火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。
- 落雷の恐れがあるときは、安全のため、AC アダプタをコンセントから抜いてください。
- 使用されないときは、安全のため、AC アダプタをコンセントおよび本製品から取り外しておいてください。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。破損した場合、すぐに使用を中止してください。
- 航空機内や病院など、使用を禁止されている場所では使用しないでください。
- 充電中は、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。火災ややけどの原因となります。
- 内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合は寿命ですのでご利用をおやめください。発熱、発火、破裂、濁液の原因となります。
- 子供やペットが本製品に噛みついたり、誤って飲み込んだりしないようにしてください。損傷や爆発の原因となります。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。SIM カードを間違えて飲み込むなど、事故やけがの原因となります。
- AC アダプタをコンセントに差し込むときは、AC アダプタのプラグや USB ケーブルの端子に導電性遺物（鉛筆の芯や金属片、金属製ネックレス、ヘアピンなど）が触れないように注意してください。感電・ショート・火災などの原因となります。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器の中に入れてたり、電磁調理器の上に置いたりしないでください。故障の原因となります。
- 本体が破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けが、感電の原因となります。
- 煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態には、すぐに本体の使用を中止してください。そのまま使用し続けると、発熱、発火の原因となります。異常に気づいたときは、ただちにご使用をお止めください。
- 使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色などの異常が見られた場合は、次の作業を行ってください。
 - ・電源プラグから抜く
 - ・本製品の電源を切る上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電の原因となります。
- 本製品を可燃性液体、ガス、爆発物などと一緒に保管したり、輸送しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。故障の原因となります。

●ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。

●ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本製品の電源を切り、充電している場合は中止してください。引火性ガスなどが発生する場所で使用すると、爆発や火災などの原因となります。

●本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れてたり、中で重いものの下になったりしないようにご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりすると、内部基盤などの破損、故障の原因となります。

●本製品にアダプタを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教えてください。使用中においても指示通りに使用しているかをご確認ください。

●ストラップを使用するときは、ストラップが首に巻きつかないように注意してください。特に幼児や児童の首にはかけないでください。誤って首に巻きつくと窒息の恐れがあります。

●ストラップなどを持って本製品を振り回さないでください。本人や周囲の人に当たったり、ストラップが切れたりして、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

●本製品に磁気カードなどを近づけないでください。キャッシュカード・クレジットカードなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

●車両電子機器に影響を与える場合は使用しないでください。本製品を自動車内で使用しないでください。本製品を自動車内で使用すると、車種によりまれに車両電子機器に影響を与え、安全走行を損なうおそれがあります。

●SIMカードは指定以外のものを使用しないでください。指定以外のものを使用すると、データの消失・故障の原因となります。

●microUSBコネクタ/SIMカードスロットに水などの液体や貴金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●水などの液体で濡れた状態では、充電しないでください。

●本製品をお手入れの際は、乾いたやわらかい布でふいてください。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、ご使用にならないでください。

●エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

以上

2022年1月1日制定

ケーブルテレビ富山