

パナソニック製
TZ-DCH521をご利用のお客様

テレビに合わせたリモコンのメーカー設定

※出荷時はパナソニック(新1)に設定されています。

設定方法

リモコン下部のテレビ/STB切換スイッチ  をテレビ側へ切替えてください。

リモコン右上の**テレビ電源ボタン**  を押したまま下記のメーカー番号を、押してください。

メーカー番号

メーカー番号は、下記の数字ボタンを順番に押してください。

同一メーカーで設定が2つ以上ある場合は、電源(テレビ)・音量ボタン・入力切替が動作する方へ設定してください。

テレビメーカー	数字ボタン	テレビメーカー	数字ボタン
パナソニック(新1)	①と①	シャープ(4)	④と⑧
パナソニック(新2)	①と②	三菱(1)	⑤と①
パナソニック(旧)	①と③	三菱(2)	⑤と②
パナソニック(地D1)	①と④	三菱(3)	⑤と③
パナソニック(地D2)	①と⑤	三菱(4)	⑤と④
ビクター	②と①	富士通ゼネラル(1)	⑤と⑤
東芝	②と⑤	富士通ゼネラル(2)	⑤と⑥
日立(1)	③と①	三洋(1)	⑥と①
日立(2)	③と②	三洋(2)	⑥と②
日立(3)	③と③	三洋(3)	⑥と③
日立(4)	③と④	三洋(4)	⑥と④
日立(5)	⑨と①	NEC(1)	⑥と⑤
日立(6)	⑨と②	NEC(2)	⑥と⑥
SONY(1)	③と⑤	AIWA	⑦と①
SONY(2)	③と⑥	FUNAI	⑦と②
パイオニア	④と①	-	
シャープ(1)	④と⑤	-	
シャープ(2)	④と⑥	-	
シャープ(3)	④と⑦	-	

※テレビメーカー設定完了後、リモコン下部の

テレビ/STB切換スイッチ  をSTB側へ戻して、ご視聴ください。

