


パナソニック製
TZ-DCH520/820をご利用のお客様


テレビに合わせたリモコンのメーカー設定

※出荷時はパナソニック(新1)に設定されています。



設定方法

数字キー下部のテレビ/STB切換スイッチ  をテレビ側へ切替えてください。

リモコン右上の**テレビ電源ボタン**  を押したまま下記のメーカー番号を、押してください。

メーカー番号

メーカー番号は、下記の数字ボタンを順番に押してください。

同一メーカーで設定が2つ以上ある場合は、電源(テレビ)・音量ボタン・入力切替が動作する方へ設定してください。

テレビメーカー	数字ボタン	テレビメーカー	数字ボタン
パナソニック(新1)	①と①	三菱(1)	⑤と①
パナソニック(新2)	①と②	三菱(2)	⑤と②
パナソニック(旧)	①と③	富士通ゼネラル(1)	⑤と⑤
パナソニック(地D1)	①と④	富士通ゼネラル(2)	⑤と⑥
パナソニック(地D2)	①と⑤	三洋(1)	⑥と①
ビクター	②と①	三洋(2)	⑥と②
東芝	②と⑤	NEC(1)	⑥と⑤
日立(1)	③と①	NEC(2)	⑥と⑥
日立(2)	③と②	AIWA	⑦と①
SONY(1)	③と⑤	FUNAI	⑦と②
SONY(2)	③と⑥	-	
パイオニア	④と①	-	
シャープ(1)	④と⑤	-	
シャープ(2)	④と⑥	-	
シャープ(3)	④と⑦	-	

※テレビメーカー設定完了後、数字キー下部のテレビ/STB切換スイッチ  をSTB側へ戻して、ご視聴ください。