


STB(デジタル用チューナー)リモコンの設定方法

◆STB(デジタル用チューナー)リモコンは、電池またはテレビを交換した場合、テレビにあったリモコン番号を再設定する必要があります。方法は下記のとおりです。

設定方法

①リモコンの右上「**テレビ電源ボタン**」  を押したまま数字ボタン(3桁)で使用するテレビのメーカー番号を押します。



《プリセットテレビメーカー番号表》

リモコン番号	テレビメーカー	リモコン番号	テレビメーカー
011	ソニー①	101	フナイ①
012	ソニー②	102	フナイ②
013	ソニー③	103	フナイ③
021	パナソニック①	104	フナイ④
022	パナソニック②	105	フナイ⑤
023	パナソニック③	106	フナイ⑥
031	シャープ①	107	フナイ⑦
032	シャープ②	111	ビクター①
033	シャープ③	112	ビクター②
041	東芝	113	ビクター③
051	三菱①	121	パイオニア
052	三菱②	131	三洋①
053	三菱③	132	三洋②
061	LG	141	アイワ①
071	サムスン①	142	アイワ②
072	サムスン②	143	アイワ③
081	ハイセンス	151	NEC①
091	日立①	152	NEC②
092	日立②	153	NEC③
093	日立③	161	富士通ゼネラル①
		162	富士通ゼネラル②
		171	フィリップス①
		172	フィリップス②
		181	ユニデン
		191	オリオン