


ケーブルプラスSTBをご利用のお客様



テレビに合わせたリモコンのメーカー設定
 ※出荷時はパナソニック1に設定されています。

設定方法

リモコン右上の**テレビ電源ボタン**  を押したまま
 下記のメーカー番号を、押してください。

メーカー番号

メーカー番号は、下記の数字ボタンを順番に押してください。

同一メーカーで設定が2つ以上ある場合は、電源(テレビ)・音量ボタン・入力切替
 が動作する方へ設定してください。

テレビメーカー	数字ボタン	テレビメーカー	数字ボタン
パナソニック1	⑩と①	日立1	⑤と①
パナソニック2	⑩と②	日立2	⑤と②
パナソニック3	⑩と③	日立3	⑤と③
パナソニック4	⑩と④	日立4	⑤と④
パナソニック旧	⑩と⑤	LG	⑥と①
ソニー1	①と①	ビクター	⑦と①
	①と②	パイオニア	⑧と①
シャープ1	②と①	三洋1	⑨と①
シャープ2	②と②	三洋2	⑨と②
シャープ3	②と③	三洋3	⑨と③
東芝	③と①	三洋4	⑨と④
三菱1	④と①	フナイ	⑨と⑤
三菱2	④と②	富士通ゼネラル	⑨と⑥
三菱3	④と③	アイワ	⑨と⑦
三菱4	④と④	サムスン	⑨と⑧

リモコンのペアリング方法

リモコンは、本機とBluetoothで接続しています(初回設置時に設定済み)。何らかの理由で本機とリモコン
 のペアリングが解除された場合は、以下の手順で再度ペアリングを行ってください。

- ① 本体背面にあるペアリング
 ボタンを2秒以上押す
 ● 本体前面の状態ランプが
 緑点滅します。
- ② リモコンの **スタート** キー、
d キーを同時に
 2秒以上押し続ける
 ● リモコンのランプが点滅します。
- ③ リモコンを本体へ近づけ、
 ランプが消えたら、
 ペアリング完了

