

# ケーブルプラスSTB-2をご利用のお客様



テレビに合わせたリモコンのメーカー設定  
 ※出荷時はパナソニック1に設定されています。

## 設定方法

リモコン右上の**テレビ電源ボタン**  を押したまま  
 下記のメーカー番号を、押してください。

## メーカー番号

メーカー番号は、下記の数字ボタンを順番に押してください。

同一メーカーで設定が2つ以上ある場合は、電源(テレビ)・音量ボタン・入力切替  
 が動作する方へ設定してください。

テレビメーカー	数字ボタン	テレビメーカー	数字ボタン
パナソニック1	⑩と①	日立1	⑤と①
パナソニック2	⑩と②	日立2	⑤と②
パナソニック3	⑩と③	日立3	⑤と③
パナソニック4	⑩と④	日立4	⑤と④
パナソニック旧	⑩と⑤	LG	⑥と①
ソニー1	①と①	ビクター	⑦と①
ソニー2	①と②	パイオニア	⑧と①
シャープ1	②と①	三洋1	⑨と①
シャープ2	②と②	三洋2	⑨と②
シャープ3	②と③	三洋3	⑨と③
東芝	③と①	三洋4	⑨と④
三菱1	④と①	フナイ	⑨と⑤
三菱2	④と②	富士通ゼネラル	⑨と⑥
三菱3	④と③	アイワ	⑨と⑦
三菱4	④と④	サムスン	⑨と⑧
		フナイ 4K	⑨と⑨

## リモコンのペアリング方法

リモコンは、本機とBluetoothで接続しています(初回設置時に設定済み)。何らかの理由で本機とリモコン  
 のペアリングが解除された場合は、以下の手順で再度ペアリングを行ってください。

- ① 本体背面にある**ペアリングボタン**を3秒以上押す  
 ● 本体前面の状態ランプが  
 緑点滅します。
- ② リモコンの **スタート** キー、  
**d** キーを同時に3秒以上  
 押し続ける
- ③ リモコンを本体へ近づけ、  
 ペアリングが開始されるのを  
 お待ちください。

〈本体背面〉 

● ペアリングボ  
 タンを3秒以  
 上押しします。

〈本体前面〉 

● 状態ランプが  
 緑点滅します。

〈リモコン〉 

● **スタート** キー、  
**d** キーを  
 同時に3秒以上  
 押し続ける。