

パナソニック製  
TZ-LS500Bをご利用のお客様

テレビに合わせたリモコンのメーカー設定  
※出荷時はパナソニック(新1)に設定されています。



設定方法

リモコンの右上**テレビ電源ボタン**  を押したまま  
お手持ちのテレビメーカーに対応するメーカー番号を、下記の表より選び、押してください。

メーカー番号

- ・ 下記の一覧表からテレビメーカーと数字ボタンを確認します。
- ・ 同一メーカーが2つ以上ある場合は、電源(テレビ)、音量、入力切替ボタンが動作するものを設定します。

テレビメーカー	数字ボタン	テレビメーカー	数字ボタン
パナソニック(新1)	①と①	三菱(3)	⑤と③
パナソニック(新2)	①と②	三菱(4)	⑤と④
パナソニック(旧)	①と③	富士通ゼネラル(1)	⑤と⑤
パナソニック(新3)	①と④	富士通ゼネラル(2)	⑤と⑥
パナソニック(新4)	①と⑤	三洋(1)	⑥と①
ビクター	②と①	三洋(2)	⑥と②
東芝(1)	②と⑤	三洋(3)	⑥と③
東芝(2)	②と⑥	三洋(4)	⑥と④
日立(1)	③と①	NEC(1)	⑥と⑤
日立(2)	③と②	NEC(2)	⑥と⑥
日立(3)	③と③	AIWA	⑦と①
日立(4)	③と④	FUNAI(1)	⑦と②
SONY(1)	③と⑤	FUNAI(2)	⑧と②
SONY(2)	③と⑥	LG	⑦と③
パイオニア	④と①	オリオン(1)	⑦と④
シャープ(1)	④と⑤	オリオン(2)	⑦と⑤
シャープ(2)	④と⑥	オリオン(3)	⑦と⑥
シャープ(3)	④と⑦	ハイセンス(1)	⑦と⑦
シャープ(4)	④と⑧	ハイセンス(2)	⑦と⑧
三菱(1)	⑤と①	ハイセンス(3)	⑦と⑨
三菱(2)	⑤と②	EPSON	⑧と①

※一部の海外製のテレビは、設定を変更してもリモコン操作できない場合がございます