

STB(デジタル用チューナー)リモコンの設定方法

STB(デジタル用チューナー)リモコンは電池を入れ替えた際にテレビのメーカーを設定する必要があります。

- ① 下のテレビメーカー一覧表からお使いのテレビメーカーのリモコン番号を確認します。



リモコン番号	テレビメーカー
011	パイオニア
021	ソニー①
022	ソニー②
023	ソニー③
031	松下① (パナソニック)
032	松下② (パナソニック)
033	松下③ (パナソニック)
041	東芝
051	日立①
052	日立②
053	日立③
061	三菱①
062	三菱②
071	ビクター①
072	ビクター②
073	ビクター③
081	サンヨー①
082	サンヨー②
091	アイワ①
092	アイワ②
093	アイワ③

リモコン番号	テレビメーカー
101	シャープ①
102	シャープ②
103	シャープ③
111	フナイ①
112	フナイ②
113	フナイ③
114	フナイ④
115	フナイ⑤
121	NEC①
122	NEC②
131	富士通
141	フィリップス①
142	フィリップス②
151	LG
161	サムスン①
162	サムスン②
171	オリオン

- ② STBリモコンの右上「TV電源」ボタンを押しながら、該当するテレビメーカーのリモコン番号を数字ボタンで押します。

