STB（デジタル用チューナー）リモコンの設定方法

◆STB（デジタル用チューナー）リモコンは、電池またはテレビを交換した場合、テレビにあったリモコン番号を再設定する必要があります。方法は下記のとおりです。

設定方法

①リモコンの右上「**テレビ電源ボタン**」  を押したまま
数字ボタン（3桁）で使用するテレビのメーカー番号を押します。



≪プリセットテレビメーカー番号表≫

リモコン番号	テレビメーカー
011	ソニー①
012	ソニー②
013	ソニー③
021	パナソニック①
022	パナソニック②
023	パナソニック③
031	シャープ①
032	シャープ②
033	シャープ③
041	東芝
051	三菱①
052	三菱②
053	三菱③
061	LG
071	サムスン①
072	サムスン②
081	ハイセンス
091	日立①
092	日立②
093	日立③

リモコン番号	テレビメーカー
101	フナイ①
102	フナイ②
103	フナイ③
104	フナイ④
105	フナイ⑤
106	フナイ⑥
107	フナイ⑦
111	ビクター①
112	ビクター②
113	ビクター③
121	パイオニア
131	三洋①
132	三洋②
141	アイワ①
142	アイワ②
143	アイワ③
151	NEC①
152	NEC②
153	NEC③
161	富士通ゼネラル①
162	富士通ゼネラル②
171	フィリップス①
172	フィリップス②
181	ユニデン
191	オリオン

2020.11版　V5700