ケーブルプラスSTBをご利用のお客様



テレビに合わせたリモコンのメーカー設定

※出荷時はパナソニック1に設定されています。

設定方法

リモコン右上の**テレビ電源ボタン** TV電源 を押したまま
下記のメーカー番号を、押してください。

メーカー番号

メーカー番号は、下記の数字ボタンを順番に押してください。

同一メーカーで設定が2つ以上ある場合は、電源（テレビ）・音量ボタン・入力切替が動作する方へ設定してください。

テレビメーカー	数字ボタン	テレビメーカー	数字ボタン
パナソニック1	⑩と①	日立1	⑤と①
パナソニック2	⑩と②	日立2	⑤と②
パナソニック3	⑩と③	日立3	⑤と③
パナソニック4	⑩と④	日立4	⑤と④
パナソニック旧	⑩と⑤	LG	⑥と①
ソニー1	①と①	ビクター	⑦と①
	①と②	パイオニア	⑧と①
シャープ1	②と①	三洋1	⑨と①
シャープ2	②と②	三洋2	⑨と②
シャープ3	②と③	三洋3	⑨と③
東芝	③と①	三洋4	⑨と④
三菱1	④と①	フナイ	⑨と⑤
三菱2	④と②	富士通ゼネラル	⑨と⑥
三菱3	④と③	アイワ	⑨と⑦
三菱4	④と④	サムスン	⑨と⑧

リモコンのペアリング方法

リモコンは、本機とBluetoothで接続しています（初回設置時に設定済み）。何らかの理由で本機とリモコンのペアリングが解除された場合は、以下の手順で再度ペアリングを行ってください。

① 本体背面にあるペアリングボタンを2秒以上押す

●本体前面の状態ランプが緑点滅します。

② リモコンの スタート キー、 d キーを同時に2秒以上押し続ける

●リモコンのランプが点滅します。

③ リモコンを本体へ近づけ、ランプが消えたら、ペアリング完了

