ケーブルプラスSTB-2miniをご利用のお客様

テレビに合わせたリモコンのメーカー設定

※出荷時はパナソニック1に設定されています。

設定方法

リモコン右上の**テレビ電源ボタン** 

を押したまま

下記のメーカー番号を、押してください。



メーカー番号

メーカー番号は、下記の数字ボタンを順番に押してください。

同一メーカーで設定が2つ以上ある場合は、電源（テレビ）・音量ボタン・入力切替が動作する方へ設定してください。

テレビメーカー	数字ボタン	テレビメーカー	数字ボタン	テレビメーカー	数字ボタン
シャープ 1	①と①	オリオン 1	⑤と①	三洋 1	⑩と⑧
シャープ 2	①と②	オリオン 2	⑤と②	三洋 2	⑩と⑨
シャープ 3	①と③	オリオン 3	⑤と③	三洋 3	⑩と⑩
LG	①と⑦	オリオン 4	⑤と④	三洋 4	⑩と⑪
Sony 1	②と①	オリオン 5	⑤と⑤	Dynaconnective	⑩と⑫
Sony 2	②と②	三菱 1	⑤と⑦	ビクター	⑪と①
ハイセンス 1	②と⑦	三菱 2	⑤と⑧	パイオニア	⑪と②
ハイセンス 2	②と⑧	三菱 3	⑤と⑨	Byd:sign 1	⑪と③
ハイセンス 3	②と⑨	三菱 4	⑤と⑩	Byd:sign 2	⑪と④
ハイセンス 4	②と⑩	ユニテク 1	⑥と①	Byd:sign 3	⑪と⑤
ハイセンス 5	②と⑪	ユニテク 2	⑥と②	Byd:sign 4	⑪と⑥
パナソニック 1	③と①	ユニテク 3	⑥と③	PHILIPS 1	⑪と⑧
パナソニック 2	③と②	ユニテク 4	⑥と④	PHILIPS 2	⑪と⑨
パナソニック 3	③と③	ユニテク 5	⑥と⑤	ユニデン	⑪と⑩
パナソニック 4	③と④	ユニテク 6	⑥と⑥	NEC	⑪と⑪
パナソニック 旧	③と⑤	日立 1	⑩と①	アイワ	⑫と①
東芝	③と⑦	日立 2	⑩と②	DXアンテナ	⑫と②
ｱｲﾘｽｵｰﾔﾏ 1	④と①	日立 3	⑩と③	富士通ｾﾞﾈﾗﾙ	⑫と③
ｱｲﾘｽｵｰﾔﾏ 2	④と②	日立 4	⑩と④		
ｱｲﾘｽｵｰﾔﾏ 3	④と③	ピクセラ 1	⑩と⑤		
フナイ	④と⑦	ピクセラ 2	⑩と⑥		
フナイ 4K	④と⑧	Samsung	⑩と⑦		

※一部の海外製のテレビは、設定を変更してもリモコン操作できない場合がございます。