パナソニック製
TZ－DCH2000をご利用のお客様



テレビに合わせたリモコンのメーカー設定

※出荷時はパナソニック（新1）に設定されています。

設定方法

数字キー下部のテレビ/STB切換スイッチ 

をテレビ側へ
切替えてください。

リモコン右上の**テレビ電源ボタン** 

を押したまま
下記のメーカー番号を、押してください。

メーカー番号

メーカー番号は、下記の数字ボタンを順番に押してください。

同一メーカーで設定が2つ以上ある場合は、電源（テレビ）・音量ボタン・入力切替が動作する方へ設定してください。

テレビメーカー	数字ボタン	テレビメーカー	数字ボタン
パナソニック（新1）	①と①	三菱（1）	⑤と①
パナソニック（新2）	①と②	三菱（2）	⑤と②
パナソニック（旧）	①と③	富士通ゼネラル（1）	⑤と⑤
パナソニック（地D1）	①と④	富士通ゼネラル（2）	⑤と⑥
パナソニック（地D2）	①と⑤	三洋（1）	⑥と①
ビクター	②と①	三洋（2）	⑥と②
東芝	②と⑤	NEC（1）	⑥と⑤
日立（1）	③と①	NEC（2）	⑥と⑥
日立（2）	③と②	AIWA	⑦と①
SONY（1）	③と⑤	FUNAI	⑦と②
SONY（2）	③と⑥	－	
パイオニア	④と①	－	
シャープ（1）	④と⑤	－	
シャープ（2）	④と⑥	－	
シャープ（3）	④と⑦	－	

※テレビメーカー設定完了後、数字キー下部のテレビ/STB切換スイッチ 

をSTB側へ戻して、ご視聴ください。