パナソニック製

TZ－DCH521をご利用のお客様



テレビに合わせたリモコンのメーカー設定

※出荷時はパナソニック（新1）に設定されています。

設定方法

リモコン下部のテレビ/STB切換スイッチ  をテレビ側へ切替えてください。

リモコン右上の**テレビ電源ボタン**  を押したまま下記のメーカー番号を、押してください。

メーカー番号

メーカー番号は、下記の数字ボタンを順番に押してください。

同一メーカーで設定が2つ以上ある場合は、電源（テレビ）・音量ボタン・入力切替が動作する方へ設定してください。

テレビメーカー	数字ボタン	テレビメーカー	数字ボタン
パナソニック（新1）	①と①	シャープ（4）	④と⑧
パナソニック（新2）	①と②	三菱（1）	⑤と①
パナソニック（旧）	①と③	三菱（2）	⑤と②
パナソニック（地D1）	①と④	三菱（3）	⑤と③
パナソニック（地D2）	①と⑤	三菱（4）	⑤と④
ビクター	②と①	富士通ゼネラル（1）	⑤と⑤
東芝	②と⑤	富士通ゼネラル（2）	⑤と⑥
日立（1）	③と①	三洋（1）	⑥と①
日立（2）	③と②	三洋（2）	⑥と②
日立（3）	③と③	三洋（3）	⑥と③
日立（4）	③と④	三洋（4）	⑥と④
日立（5）	⑨と①	NEC（1）	⑥と⑤
日立（6）	⑨と②	NEC（2）	⑥と⑥
SONY（1）	③と⑤	AIWA	⑦と①
SONY（2）	③と⑥	FUNAI	⑦と②
パイオニア	④と①	－	
シャープ（1）	④と⑤	－	
シャープ（2）	④と⑥	－	
シャープ（3）	④と⑦	－	

※テレビメーカー設定完了後、リモコン下部の

テレビ/STB切換スイッチ  をSTB側へ戻して、ご視聴ください。