パナソニック製

# TZ－HDW600Mをご利用のお客様




## テレビに合わせたリモコンのメーカー設定

※出荷時はパナソニック（新1）に設定されています。

**設定方法**

リモコン右上の**テレビ電源ボタン**（テレビ 電源）を押したまま
下記のメーカー番号を、押してください。

**メーカー番号**

メーカー番号は、下記の数字ボタンを順番に押してください。

同一メーカーで設定が2つ以上ある場合は、電源（テレビ）・音量ボタン・入力切替が動作する方へ設定してください。

| テレビメーカー | 数字ボタン | テレビメーカー | 数字ボタン |
|---|---|---|---|
| パナソニック（新1） | ①と① | 三菱（1） | ⑤と① |
| パナソニック（新2） | ①と② | 三菱（2） | ⑤と② |
| パナソニック（旧） | ①と③ | 三菱（3） | ⑤と③ |
| パナソニック（地D1） | ①と④ | 三菱（4） | ⑤と④ |
| パナソニック（地D2） | ①と⑤ | 富士通ゼネラル（1） | ⑤と⑤ |
| ビクター | ②と① | 富士通ゼネラル（2） | ⑤と⑥ |
| 東芝 | ②と⑤ | 三洋（1） | ⑥と① |
| 日立（1） | ③と① | 三洋（2） | ⑥と② |
| 日立（2） | ③と② | 三洋（3） | ⑥と③ |
| 日立（3） | ③と③ | 三洋（4） | ⑥と④ |
| 日立（4） | ③と④ | NEC（1） | ⑥と⑤ |
| 日立（5） | ⑨と① | NEC（2） | ⑥と⑥ |
| 日立（6） | ⑨と② | AIWA | ⑦と① |
| SONY（1） | ③と⑤ | FUNAI | ⑦と② |
| SONY（2） | ③と⑥ | | |
| パイオニア | ④と① | | |
| シャープ（1） | ④と⑤ | | |
| シャープ（2） | ④と⑥ | | |
| シャープ（3） | ④と⑦ | | |
| シャープ（4） | ④と⑧ | | |