パナソニック製
TZ－LT1000BWをご利用のお客様



テレビに合わせたリモコンのメーカー設定

※出荷時はパナソニック（新1）に設定されています。

設定方法

リモコンの右上**テレビ電源ボタン**（テレビ 電源）を押したまま
お手持ちのテレビメーカーに対応するメーカー番号を、下記の表より選び、押してください。

メーカー番号

・下記の一覧表からテレビメーカーと数字ボタンを確認します。

・同一メーカーが2つ以上ある場合は、電源（テレビ）、音量、入力切替ボタンが動作するものを設定します。

テレビメーカー	数字ボタン	テレビメーカー	数字ボタン
パナソニック（新1）	①と①	三菱（3）	⑤と③
パナソニック（新2）	①と②	三菱（4）	⑤と④
パナソニック（旧）	①と③	富士通ゼネラル（1）	⑤と⑤
パナソニック(新3)	①と④	富士通ゼネラル（2）	⑤と⑥
パナソニック(新4)	①と⑤	三洋（1）	⑥と①
ビクター	②と①	三洋（2）	⑥と②
東芝(1)	②と⑤	三洋（3）	⑥と③
東芝(2)	②と⑥	三洋（4）	⑥と④
日立（1）	③と①	NEC（1）	⑥と⑤
日立（2）	③と②	NEC（2）	⑥と⑥
日立（3）	③と③	AIWA	⑦と①
日立（4）	③と④	FUNAI(1)	⑦と②
SONY（1）	③と⑤	FUNAI(2)	⑧と②
SONY（2）	③と⑥	LG	⑦と③
パイオニア	④と①	オリオン(1)	⑦と④
シャープ（1）	④と⑤	オリオン(2)	⑦と⑤
シャープ（2）	④と⑥	オリオン(3)	⑦と⑥
シャープ（3）	④と⑦	ハイセンス(1)	⑦と⑦
シャープ（4）	④と⑧	ハイセンス(2)	⑦と⑧
三菱（1）	⑤と①	ハイセンス(3)	⑦と⑨
三菱（2）	⑤と②	EPSON	⑧と①

※一部の海外製のテレビは、設定を変更してもリモコン操作できない場合がございます