

①設定画面を開き「データ通信・機内 モード」をタップします。

②「モバイルネットワーク」をタップ します。



	🕅 🕼 🕄 🕅	94% 15:54					
← データ通	信・機内モー	۲					
データ通信							
データ使用							
モバイルネットワーク							
VPN							
テザリング							
オプション							
機内モード							
緊急警報							
		K					

③優先ネットワークタイプが 「LTE/3G/GSM(自動)」になっているか 確認します。

④優先ネットワークタイプが違う場合には「優先ネットワークタイプ」をタップし「LTE/3G/GSM(自動)」をタップします。



				100%	0.49
~					
5 L No	優先	ネットワ-	ークモート	4	1
77 係	● LTE/3G/GSM(自動)				
+		LTE/3G			l
五五丁		3G/GSM			
7		3G			I
ì		GSM			l
Ĩ			+	ャンセル	ŝ
Ŀ	-				ł
	\triangleleft	0		ł	