優先ネットワークタイプの確認(Zenfone2 Laser)

①設定画面を開き「もっと見る」をタップ します。

②「モバイルネットワーク」をタップしま す。

| | <mark>4G</mark> ≑ 16:44 |
|---------------|------------------------------------|
| 設定 | Q |
| 無線とネットワーク | |
| 💿 Wi-Fi | OFF |
| Bluetooth | OFF |
| 💿 デュアルSIMカード設 | 定 |
| ③ 通話設定 | |
| 💿 データ使用量 | |
| \cdots もっと見る | |
| 端末 | |
| 🔞 簡単モード | |
| 🕒 おやすみモード | |
| 🙆 ホーム | |

| | 4 G € 11:40 |
|---------------------------------------|---------------------|
| ← もっと見る | Q |
| 機内モード | OFF |
| デフォルトのSMSアプリ メッセージ | |
| テザリングとポータブルア | クセスポイ |
| VPN | |
| モバイルネットワーク | |
| デジタルメディアサーバー 他のデバイスとメディアを共有 | |
| PlayTo ワイヤレスプレーヤーに接続 | |
| | |
| | |

③優先ネットワークタイプが 「2G/3G/4G」になっているか確認します。



④優先ネットワークタイプが違う場合に は「優先ネットワークタイプ」をタップし 「2G/3G/4G」をタップします。

| | 4 G ≑ ,, ─ 10:27 | (|
|--------|------------------------------------|---|
| * | + モバイルネットワーク設定 | |
| di vii | データ通信を有効にする データ使用を許可 | |
| 1 | データローミング | |
| 5 4 2 | 優先ネットワークタイプ | |
| | ● 2G/3G/4G | |
| | ○ 2G/3G | |
| 1 | ○ 3G | |
| l | ○ 2G | |
| | キャンセル | |
| | | |
| | | |
| | | |