アプリキャッシュ削除の方法(arrows M04)

【操作方法 1】

①設定画面より「画面・音・アプリ」をタップ します。

②「アプリ」をタップします。



	🕼 🗊 76% 14:18	
設定	♀ ■ 検索 タイル表示	
端末		
Ð	壁紙・画面 明るさの自動調節は ON です	
	通知 すべてのアプリが送信を許可されています	
	音 着信音の音量: 71%	
۲	アプリ 50 個のアプリがインストールされています	
	ストレージ 14.56GB のうち 7.05GB を使用しています	
	電池 76% - 残り約23時間	
_	メモリ	
	\triangleleft \bigcirc \square \oplus	

③キャッシュ削除するアプリをタップします。



④「ストレージ」をタップします。

<u> </u>	70% 17:31			
← アプリ情報				
ブラウザ バージョン1.0.0				
無効にする 強制係	ч <u>н</u>			
インストール・ 更新日時 2017/06/27/19:53				
ストレージ 1.18MB使用(内部ストレージ)				
データ使用量 データ通信の使用はありません				
権限 位置情報				
通知				
<u>л о п</u>	Ĥ			

⑤「キャッシュを消去」をタップします。



⑥タップするとキャッシュが最低限の数値に なります。

<u> </u>	🕼 🕅 🗍 70% 17:31
← ストレージ	
🧭 ブラウザ	
メモリ	
合計 アプリ データ	1.18MB 0B 1.18MB
データを消去	
キャッシュ	OB
キャッシュを削除	
0 Þ	