

# 優先ネットワークタイプの確認 (ZenPad10)

①設定画面を開き「もっと見る」をタップします。



②「モバイルネットワーク」をタップします。



③優先ネットワークタイプが「2G/3G/4G」になっているか確認します。



④優先ネットワークタイプが違う場合には「優先ネットワークタイプ」をタップし「2G/3G/4G」をタップします。

