



Android

1 「設定」をタップして、次にWi-Fiの項目をタップします。



2 Wi-Fiのボタンをタップします。



3 Wi-Fiのチェックボックスをタップして「オン」の状態にします。




ネットワークSSID(アクセスポイント)の一覧が表示されます。この中から、接続するネットワークSSIDを選択しクリックします。

※本製品は、BCW710J-XXXXXXと始まります。(Xは任意の文字列)

※BCW710J-XXXXXX-Aと文字列の最後が「A」となっているものは、5GHz(a帯)のネットワークSSIDとなります。接続機器側が5GHzに対応している場合は、干渉が少ない5GHz側で接続します。


4 パスワードを入力する画面が表示されます。



本製品の側面シールの「WPA暗号キー」に記載されている13桁の文字列を入力して「接続」ボタンを押します。

※大文字・小文字の入力違いにご注意ください。本製品のアルファベットは小文字のみ使用しています。

5 接続が完了すると、下図の画面が表示されます。



BCW710J-XXXXXXの下に「接続されました」が表示されれば、接続完了です。ホームボタンで元の画面に戻ります。