



Windows VISTA

1 スタートボタン(左下)を押して、「接続先」をクリックします。




2 ネットワークSSID(アクセスポイント)の一覧が表示されます。この中から、接続するネットワークSSIDを選択し「接続」をクリックします。



※本製品は、BCW710J-XXXXXXと始まります。(Xは任意の文字列)


※BCW710J-XXXXXX-Aと文字列の最後が「A」となっているものは、5GHz(a帯)のネットワークSSIDとなります。接続機器側が5GHzに対応している場合は、干渉が少ない5GHz側で接続します。

3 「代わりに、ネットワークキー、またはパスワードを入力する必要があります」をクリックします。



※始めから**4**の画面が表示されている場合は**4**の作業を行います。

4 セキュリティキーを入力する画面が表示されます。本製品の側面シールの「WPA暗号キー」に記載されている13桁の文字列を入力して「接続」ボタンを押します。



※大文字・小文字の入力違いにご注意ください。本製品のアルファベットは小文字のみ使用しています。

5 以上で終了です。接続がうまくいかなかった場合は、エラーが表示されます。接続しようとしているSSIDとWPS暗号キーを確認し再度設定してみてください。