

ご利用にあたっての注意事項

本書面と利用規約を必ずご確認ください

本注意事項には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、GPS 端末「Pocket GPS FS010G」（以下「被検索端末」と言う）を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。以下の注意事項をお読みいただき、内容を確認したうえでご利用いただくようお願いいたします。

- 被検索端末はソフトウェアアップデートに対応しております。ソフトウェアは最新の状態でご利用ください。
- 被検索端末は電波を利用しているため、サービスエリア内でもあっても屋内、地下、トンネル内、自動車内などでは電波が届きにくくなり、通信が困難になることがあります。また、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 被検索端末を公共の場所でご利用になるときは、周りの方に迷惑にならないようご注意ください。また、劇場や乗り物などによっては、ご使用できない場所がありますのでご注意ください。
- 被検索端末は電波法に定められた無線局です。
- 被検索端末は国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての利用はできません。
- 以下の場合、登録された情報内容が変化・消失することがあります。情報内容の変化・消失については、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。情報内容の変化・消失に伴う被害を最小限にするために重要な内容は別にメモを取るなどして保管してくださいようお願いいたします。
 - ・誤った使い方をしたとき
 - ・静電気や電氣的ノイズの影響を受けたとき
 - ・動作中に電源を切ったとき
 - ・電池の充電量がなくなったとき
 - ・故障したり、修理に出したとき
- 初めてお使いのときや、長時間ご利用にならなかったとき、ご利用前に充電してください。内蔵電池は、使用しなくても長期間保管しておくことで徐々に放電します。
- 被検索端末を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになるおそれがあります。
- 測位したときの環境（場所や電波状態など）によっては、測位の精度に差異が発生する可能性があります。
- カラーカバーは、傷や衝撃から保護するものではありません。被検索端末の識別としてご利用ください。
- 緊急 SOS は、必ずしも犯罪防止や安全を保障するものではありません。万一の盗難、事故、トラブルなどによる損害については、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品は、家庭用などの一般用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。ハイセイフティ用途とは、以下のような極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接・間接に生命や身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。（例：航空交通管制、大量運送システムにおける運行制御、医療機械における生命維持装置機器など）

以上

2022年1月1日制定

ケーブルテレビ富山