

機内モードをOFFにする方法 (VAIO Phone A)

※通話やインターネットができない場合機内モードが有効になっていることが原因であるケースがよくあります。故障かな?と思ったら機内モードの設定をご確認下さいますようお願い致します。

【操作方法 1】

①本体右側上部の電源キーを長押しします。



②右画像の表示になり、「機内モードON」の状態であれば「機内モード」をタップします。



【操作方法 2】

①設定画面の無線とネットワークを開き「もっと見る」をタップします。



②「機内モード」横がONになっている場合タップします。



③チェックが外れた状態がOFFの状態です。



【操作方法 3】

①画面最上部より下に向かってスワイプします。



②もう一度下に向かってスワイプし、機内モードが明るくなっている場合はタップします。



③色が暗くなり斜線が入るとOFFになります。

