


アプリキャッシュ削除の方法 (arrows M03)

【操作方法 1】


① 設定画面より「端末管理」をタップします。



② 「アプリケーション」をタップします。



③キャッシュ削除するアプリをタップします。



④「SDカードと保存領域」をタップします。



⑤「キャッシュを消去」をタップします。



⑥タップするとキャッシュが最低限の数値になります。

