

機内モードをOFFにする方法 (Zenfone2 Laser)

【操作方法 1】

① 本体上部の電源キーを長押しします。



② 右画像の表示になったら
「機内モード」をタップします。



【操作方法 2】

①設定画面を開き「もっと見る」をタップします。



②「機内モード」横が「ON」になっている場合タップします。



③チェックが外れた状態がOFFの状態です。



【操作方法 3】

①画面最上部より下に向かってスワイプします。




②画面上部に右図のように表示されますので、もう一度下に向かってスワイプしてください。




③スワイプするとクイック設定画面が表示されます。

※クイック設定画面は任意で変更可能な画面となっていますので、右の画像と異なる場合があります。



④機内モードをタップします。



⑤色がグレーになるとOFFになります。

