コミチャン１２受信操作方法について
Pioneer 製　BD-V301 の場合

1 ナビボタンを押します。

2 上下ボタンで「設定」を選び決定ボタンを押します。



3 「番組視聴設定」の画面が表示されるので、緑ボタンを押します。





4 「設置設定」の画面が表示されるので、上下ボタンで「自動チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押します。





5 十字ボタンで、地域を「富山」、スキャンモードを「再スキャン」とし、決定ボタンを押します。





6 自動チャンネル設定を開始しますので、しばらくそのままお待ち下さい。

7 設定が完了しましたら、視聴画面に自動的に 4 の画面に戻ります。戻るボタンを押して視聴画面に戻ります。