SIMカード抜き差し方法（SH-M04）

①本体右サイド電源ボタンを長押しします。



②右図のような表示がでたら「電源を切る」とタップします。

③本体左サイド上部のカバーを
下から外します。

④SIMカードの入っている緑のトレーを
引き抜きます。
再度挿入して、カバーを閉めて電源を
投入します。

※　上部：SIMカードスロット
　　下部：microSDカードスロット